

## TABELA COMANDOS AUTODESK REVIT 2017

Comandos "A"	Atalho
Acessório da tubulação	PA
Acessório de duto	DA
Adicionar no grupo	AP
Afastar zoom(2x)	ZO ou ZV
Ajustar modelo analítico	AA
Alinhar	AL
Alternar modo de revelar friso	CX
Alternar o modo revelar elementos ocultos	RH
Ambiente	RM
Anexar grupo de detalhes	AD
Aparar/Estender para o canto	TR
Atalhos de teclado	KS
Ativar a primeira guia contextual	Ctrl+`

Comandos "B"	Atalho
Bandeja de cabos	CT

Comandos "C"	Atalho
Caixa de seleção	BX
Cancelar	CG
Cargas	LD
Cargas de aquecimento e resfriamento	LO
Centros	SC
Componente	CM
Coluna / Pilar estrutural	CL
Concluir	FG
Conduíte	CN
Conexão da bandeja de cabos	TF
Conexão da tubulação	PF
Conexão de duto	DF
Conexão de hidráulica	PX
Conexão do conduíte	NF
Configurações adicionais:Configurações do sol	SU

Comandos "C"	Atalho
Configurações de fabricação	FS
Configurações de tipo de construção/espaco	BS
Configurações elétricas	ES
Configurações mecânicas	MS
Converter para duto flexível	CV
Copiar	CO ou CC
Cota alinhada	DI
Criar similar	CS

Comandos "D"	Atalho
Definir um novo centro de rotação	R3
Desafixar	UP
Desagrupar	UG
Desativar sobreposição	SS
Deslocamento	OF
Desocultar categoria	VU
Desocultar elemento	EU
Dividir elemento	SL
Dividir face	SF
Dividir superfície	//
Duto	DT
Duto flexível	FD

Comandos "E"	Atalho
Editando solicitações	ER
Editar grupo	EG
Editar linhas de chamada de cota	EW
Editar peça	EP
Eixo	GR
Eixo do plano de trabalho	SW
Elevação de ponto	EL
Equipamento elétrico	EE
Equipamento mecânico	ME

## TABELA COMANDOS AUTODESK REVIT 2017

Comandos "E"	Atalho
Escala	RE
Espelhar - Desenhar eixo	DM
Espelhar - Selecionar eixo	MM
Esqueleto estrutural: contraventamento	BR
Esqueleto estrutural: viga	BM
Estrutura de arame	WF
Excluir	DE ou EX
Exibir tópico da Ajuda	HT

Comandos "F"	Atalho
Faixa da vista	VR
Fechar	SZ
Fechar o Editor de texto	Ctrl+Q
Fiação em arco	EW
Fixar	PN
Fundação estrutural: parede	FT

Comandos "G"	Atalho
Criar grupo	GP

Comandos "I"	Atalho
Identificar ambiente	RT
Identificar por categoria	TG
Igualar propriedades de tipo	MA
Intersecções	SI
Isolar categoria	IC
Isolar elemento	HI
Itálico	Ctrl+I

Comandos "J"	Atalho
Janela	WN
Janelas em cascata	WC
Janelas lado-a-lado	WT

Comandos "J"	Atalho
Junta:Remover as juntas entre perfis	RC
Junta / Aplicar junta entre perfis	CP

Comandos "L"	Atalho
Linha de detalhe	DL
Linha do modelo / Linha de limite / Linha do vergalhão	LI
Linha oculta	HL
Linhas finas; Linhas finas	TL
Localizar/ Substituir	FR
Luminária	LF

Comandos "M"	Atalho
Mais próximo	SN
Manipulação de estilos de linha	LW
Matriz	AR
Modificar	MD
Modo 2D	32
Modo de navegação	3W
Modo de objeto	3O
Modo de voo	3F
Mover	MV
Mover para o projeto	MP

Comandos "N"	Atalho
Navegador de peça MEP / Peça de fabricação	PB
Navegador do sistema	Fn9
Negrito	Ctrl+B
Nível	LL
Números de armadura	RN

Comandos "O"	Atalho
Ocultar categoria	HC
Ocultar elemento	HH

# TABELA COMANDOS AUTODESK REVIT 2017

Comandos "O"	Atalho
Ocultar na vista:Ocultar elementos	EH
Opções de exibição de gráficos	GD
Ocultar na vista:Ocultar categoria	VH

Comandos "P"	Atalho
Pan / Zoom anterior	ZP ou ZC
Parâmetros globais	GL
Parede / Parede estrutural	WA
Perpendicular	SP
Pintura	PT
Piso / Piso estrutural	SB
Plano de referência	RP
Pontos	SX
Pontos centrais	SM
Pontos finais	SE
Porta	DR
Processos no plano de fundo	Fn11
Propriedades	PP ou Ctrl+1 ou VP

Comandos "Q"	Atalho
Quadrantes	SQ

Comandos "R"	Atalho
Redefinir modelo analítico	RA
Reinicializar ocultar/isolar temporário	HR
Remover do grupo	RG
Renderização	RR
Renderização Galeria	RG
Renderização no Cloud	RD
Repetir último comando	RC
Restaurar membro excluído	RB
Restaurar todos os excluídos	RA
Rotacionar	RO

Comandos "R"	Atalho
Ray Trace	RY
Recarregar o mais recente	RL ou RW

Comandos "S"	Atalho
Selecionar todas as instâncias: em todo o projeto	SA
Sistema de viga estrutural e automático	BS
Snap desativado	SO
Snap nos pontos de nuvens	PC
Snap para objetos remotos	SR
Sobrepor gráficos na vista:Sobrepor por elemento	EOD
Alternar a superfície fantasma	VOG
Alternar meio-tom	VOH
Alternar transparência+B140	VOT
Alternar a superfície fantasma	EOG
Alternar meio-tom	EOH
Alternar transparência	EOT
Sombreado com arestas	SD
Sprinkler	SK
Sublinhado	Ctrl+U
Subscrito	Ctrl+=
Supercristo	Ctrl+Shift+=

Comandos "T"	Atalho
Tabelas de painéis	PS
Tangentes	ST
Terminal de ar	AT
Texto	TX
Todas maiúsculas	Ctrl+Shift+A
Tubo	PI
Tubulação flexível	FP

Comandos "U"	Atalho
Unidades do projeto	UN

Comandos "V"	Atalho
Verificar circuitos	EC
Verificar os sistemas de dutos	DC
Verificar os sistemas de tubos	PC
Vínculo	LG
Visibilidade/ Gráficos	VG ou VV

Comandos "Z"	Atalho
Zoom em todos para ajustar	ZA
Zoom na região	ZR ou ZZ
Zoom no tamanho da folha	ZS
Zoom para ajustar	ZE ou ZF ou ZX

Em nome de toda equipe Daniel.CAD agradecemos a oportunidade de contato e estamos à disposição para eventuais dúvidas.

Esperamos poder ajudar sua empresa a crescer ainda mais e se destacar entre as maiores do mercado, criando não somente um vínculo como clientes, e sim uma parceria duradoura entre sua empresa e toda equipe Daniel.CAD.



[daniel.severino@yahoo.com.br](mailto:daniel.severino@yahoo.com.br)

[ww.danielseverino.com](http://ww.danielseverino.com)